

ШАГ 5

Чтобы новые функции начали действовать необходимо вернуться к исходным заводским настройкам. Откройте Maintenance -> SysRestart , выберите Factory Default Settings и нажмите кнопку RESTART

