



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. Приступая к работе с пылесосом, вставляйте сначала шнур питания в вилку пылесоса, затем – в сетевую розетку. После окончания работы выньте сначала шнур из сетевой розетки, а потом из штепсельной вилки пылесоса.
2. Не оставляйте пылесос включенным в электрическую сеть после окончания работы.
3. Оберегайте шнур питания от механических повреждений.
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 - а) пользоваться шнуром питания для передвижения пылесоса, передвигайте пылесос за шланг – воздухопровод;
 - б) эксплуатировать пылесос при отсутствии или повреждении тканевого фильтра, а также при снятом нижнем корпусе;
 - в) удалять пылесосом меловую побелку со стен и потолков;
 - г) использовать пылесос для влажной уборки, а также горючих и коррозионных веществ.