

- ✓ Используются для монтажа труб, фильтров в горизонтальных, наклонных скважинах
- ✓ Применяются в скважинах, расположенных как на суше, так и на шельфе (как в обсадной колонне, так и непосредственно в скважине)
- ✓ Максимальная рабочая температура 155 С

