

Сигналы состояния:

- Контакты реле программируются в положение NO, NC или состояние периодического срабатывания
- Можно отображать 24 программируемые функции

Основное исполнение: 4 контакта для сигнализации : AS-1, AS-2, AS-3, AS-4

Заводская настройка : Открыто - 1 x NO, 1 x NC

Закрыто - 1 x NO, 1 x NC

- **Опция** - 3 аварийных контакта : AR-1, AR-2, AR-3

Заводская настройка:

Термистор сработал [NO]

Реле монитор: Нет дистанционного управления [NO]

- Отображает запрет дистанционного управления [NC]

- 1 x NO и 1 x NC контакт

- программируется на функции :

потеря фазы, заклинивание, стоп или местное

управление, термистор сработал

24 программируемые функции:

- Закрыто
- Открыто
- Промежуточное положение
- Закрывается
- Открывается
- Остановлен
- Двигается
- Местное управление выбрано
- Термистор сработал
- Максимальный момент
- Кран заклинен
- Ручное вращение
- Остановка по моменту при закрытии
- Остановка по моменту при открытии
- Установлен на стоп
- Потеря фазы
- ESD сигнал принят
- Блокировка на закрытие
- Блокировка на открытие
- Потеря аналогового сигнала управления
- Дистанционное управление выбрано
- LimiGard аварийный сигнал
- Ошибка электроники
- DDC управление