

# Схема включения БВ

При этом образуется цепь: провод 302 – АЗВ SF1 «Управление» – провод 320 – катушка реле KL9 – провод 465 – контакты переключателя SF49 – провод 229 – БУК № 7 – провод 600

Реле KL9 включается, замыкается контакт в цепи проводов 320 - 327

