

Схема включения БВ

- Провод 320 – контакты КМ17 – провод 334 – «Включение защиты» блока А1 преобразователя собственных нужд ПСН

