

Схема включения БВ

Получив питание блок управления шкафа защиты ПСН (А1) формирует сигнал между проводами 331 – 354 на включение быстродействующего выключателя

