

Условия включения БВ

3. Включенное положение автоматического выключателя SF1 «Управление» в шкафу МПСУИД блок аппаратов № 4.

