## Условия включения БВ

4. Включенное положение автоматического выключателя SF4 «Управление силовыми цепями» в шкафу МПСУиД блок аппаратов № 4.



