

Условия включения БВ

5. Выключатель управления ВЦУ находится во 2 положении «Блокировка выключена» или в положении 1 «Блокировка включена».

