

# Подставки

поставляются без блока питания и интерфейсного кабеля



**HA-E60IO**

**USB**



**DT-964IO**

**RS232 + зарядка**



**DT-960IO**

**RS232**



**DT-969CHG**

**зарядка**

