

- Необходимо создавать ЗСО в первую очередь около поверхностных водоисточников, которые легкодоступны загрязнению, и в районах подземных водоисточников, так как при отсутствии ЗСО они также могут подвергаться загрязнению.
- ЗСО для водопроводов, в которые вода поступает из открытых водоемов, состоит из трех поясов: **строгого режима, ограничений и наблюдений.**