

Полезная мощность

$$P_2 = m U_2 I_2 \cos \varphi_2$$

- где m – число фаз
- при $m = 1$

$$P_2 = \beta S_H \cos \varphi_2$$