

# Математическое моделирование АСР

- Наиболее широко используются следующие типовые динамические звенья:
- Пропорциональное (усилительное)
- Интегрирующее
- Идеальное дифференцирующее
- Реальное дифференцирующее
- Инерционное (апериодическое) 1-го порядка
- Чистого запаздывания