

- Собиратели: аполярные (машинное масло, керосин, трансформаторное масло)
сульфгидрильные
(аэрофлот, ксантогенаты)

Расходы от 1 грамма до десятков на тонну руды

Важно осуществление принципа не лить ни чего лишнего