

## Установка накопителя происходит по следующему алгоритму:

- 1). Вырываем котлован. Его размеры должны быть немного больше, чем габариты накопителя.
- 2). На дне ямы устраиваем песчаную подушку толщиной 20 см.
- 3). Опускаем емкость для воды.
- 4). Засыпаем пустоты со всех сторон от емкости песком.
- 5). Устанавливаем трубы и насос.
- 6). Закрываем горловину резервуара крышкой.