



Расчёт теплопотерь

$$Q = S * T / R,$$

Где: Q – теплопотери, Вт

S – площадь конструкции, м²

T – разница температур между внутренним и наружным воздухом, °C

R – значение теплового сопротивления конструкции, м²•°C/Вт

