

6) Определение количества свай в ростверке

$$n = \frac{N_{vI}}{P_{св}}$$

7) Размещение свай в плане и конструирование ростверка

При размещении принятого количества свай ($n_{св}$) в плане необходимо стремиться к минимальным размерам ростверка

