

Во всех случаях многослойную сварку необходимо производить с таким расчетом, чтобы стыки швов ("замки") в соседних слоях не совпадали, а были смещены один относительно другого и каждый последующий слой перекрывал предыдущий.

