

ШАГ 1



Войдите в систему ADSL модема/маршрутизатора, указав в адресной строке браузера (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) <http://192.168.1.1> . В полях User Name и Password введите admin , если только имя пользователя и пароль не изменены