

(продолжение)

Формат транзакции DMA изменен. Вместо фазы ADDR подается фаза

Size:

- 00 – 8 bit
- 01 – 16 bit
- 11 – 32 bit

Далее идет номер канала DMA (младшие 3 бита) и признак последнего байта (старший бит). При записи хост должен передавать управление устройству (TAR) по передаче каждого байта для получения фазы SYNC. При чтении хост передает управление устройству сразу же и ожидает от него сигнала SYNC и очередного байта.

Сброс канала DMA передается в фазе SYNC либо по тому же протоколу, что и запрос (при неудаче инициализации обмена).