

Инвертор сварочный IW-140/6ATL

Комплектация

1. Сварочный инвертор с ремнем для переноски и кабелем питания
2. Электрододержатель с кабелем 1,6 м
3. Клемма заземления с кабелем 1,2 м
4. Молоток-щетка
5. Лицевой щиток
6. Руководство по эксплуатации

