

ЭПК 3

Электродвигатель сильно перегревается	Перегрузка электродвигателя	Уменьшить нагрузку (увеличить время холостого хода)
	Увлажнена обмотка	Просушить обмотку
	Межвитковое замыкание в обмотке	Добавить смазку
Ствол перегревается	Недостаток смазки	Добавить смазку
	Перегрузка костылезабивщика	Уменьшить нагрузку (увеличить время холостого хода)
	Загрязнена смазка, имеются задиры на поршне, стволе	Снять ствол, промыть поршень и ствол, устранить задиры
Костылезабивщик не переходит на холостой ход	Направляющая втулка поставлена с перекосом	Переставить втулку
	Загрязнена направляющая втулка	Разобрать и промыть
Отсутствует удар по забойнику, нет четкого перехода с холостого хода на рабочий режим	Загрязнены поршень и боек	Разобрать и промыть
	Износились поршень и боек	Заменить комплектно боек и поршень