


Схема включения БВ



При переключении тумблера SB30 «Быстродействующий выключатель» в положение «ВКЛ» от провода GND замкнутые контакты тумблера провод 148 в блок БСП поступает сигнал о включении БВ. Блок БСП передает сигнал в блок БЦВ на запуск ВАБ.

БЦВ дает команду БУК № 7 для создания минусовой цепи реле KL9 в проводах 229 - 600