


Схема включения БВ



При включении контактора КМ17 замыкается его контакт в цепи проводов 320 - 334

При этом образуются следующие цепи