

Стационарная таможенная система обнаружения ДРМ «Янтарь»

Техническое обслуживание

№№ пп	Вид технического обслуживания	Периодичность
1	Внешний осмотр	Ежедневно
2	Чистка и протирка наружных частей от пыли	
3	Промывка спиртом розеток и вилок	1 раз в 6 месяцев
4	Удаление пыли с внутренних узлов стойки	
5	Проверка параметров калибровки	
6	Проверка работы нейтронного и гамма-каналов	
7	Проверка количества ложных срабатываний	
8	Проверка состояния аккумуляторов	1 раз в год
9	Профилактические работы	При появлении неисправностей