Тяжеловесные грузы без тары должны иметь специальные приспособления для застропки; выступы, рамы, петли, проушины и др.