



Противогаз Зелинского (инженер Куммант)

Инструкция для пользования противогазом

НАСТАВЛЕНИЕ

для пользования противогазом Зелинского—Кумманта.

Носи сбоку на тесьмѣ черезъ плечо, нижнее отверстіе всегда затыкай пробкой.

ДЛЯ НАДѢВАНІЯ МАСКИ:

ВЫНЬ ПРОБКУ. Перенеси коробку на грудь ушкомъ или пуговкой въ поле и высвободи руку изъ-подъ тесьмы. Не снимая тесьмы открой крышку и перекинь ее черезъ голову такъ, чтобы коробка осталась на груди ушкомъ или пуговкой въ поле. Постучи слегка по коробкѣ ладонью и сильнымъ выдохомъ продуй ее черезъ горлышко. Расправь маску и осторожно возьми ее двумя руками за края. Вдвинь подбородокъ глубоко въ маску и натяни ее на лицо и темя такъ, чтобы стекла прилипли противъ глазъ, а верхній край заходилъ за затылокъ, закрывая по возможности уши. Поправь маску и помни, что щелей не должно быть, а то маска не спасетъ. Дыши ровно и глубоко, лучше носомъ. Не бойся—если сначала будетъ душно, это скоро пройдетъ. Если дышать трудно, то вдохни глубоко, закрой нижнее отверстіе рукой и сильно выдохни—разъ—другой такъ, чтобы воздухъ изъ-подъ маски прошель мимо ушей—станетъ легче. Если стекла запотѣютъ вставь палецъ въ носикъ (находящійся въ маскѣ между очками и вывернутый внутрь) и протри имъ изнутри каждое стекло осторожно. Если маска при надѣваніи оторвется отъ коробки, вставь отверстіе коробки въ ротъ и дыши черезъ него, зажавъ носъ и закрывъ глаза. Получивъ приказаніе снять маску, осторожно стяни ее съ головы, взявши пальцами за край; перенеси крышку на грудь; хорошенько сложи маску (смотри, не попорть очковъ), надавишь крышку на коробку такъ, чтобы не защемить маски; заткни пробкой нижнее отверстіе. **Береги свой противогазъ и не теряй его—онъ спасетъ тебѣ жизнь и здоровье въ теченіе многихъ газовыхъ атакъ.**

(Печ. расш. Химич. Ком. при Главн. Артилл. Упр.).

Худож.-Графич. Ателье и Печатня М. Пиловарскаго, ПТГ, Москва, В.